


RG-EW300 PRO

Посібник користувача

Посібник користувача

Для більш ефективного користування пристроями Reyeє, перед встановленням ознайомтесь з цим посібником.

Зовнішній вигляд пристрою




Комплект поставки

Маршрутизатор -1
Адаптер живлення -1
Мережевий кабель -1
Посібник користувача - 1
Гарантійний талон -1

Швидке налаштування

Доступ до мережі Internet в 3 кроки.

1 Вставте кабель, що під'єднує до мережі Internet або модем у порт WAN, і увімкніть живлення маршрутизатора та модема.



2 Доступ до мережі Internet

Під'єднайтесь смартфоном або комп'ютером до мережі “@Ruijie-sxxxx” або “@Ruijie-mxxxx” (xxxx - 4 останні цифри MAC-адреси). Автоматично з'явиться сторінка налаштувань. Або введіть в адресний рядок браузера IP-адресу 192.168.110.1.

WLAN

✓ @Ruijie-sxxxx	📶
xxxxx-xxxxxxxx	📶
xxxxx-xxxxxxxx	📶
xxxxx-xxxxxxxx	📶

Браузер


🌐 192.168.110.1

Якщо не зможете під'єднатись до мережі або увійти на веб сайт, проскануйте QR-код на зворотній панелі пристрою для отримання онлайн підтримки.

3 Завершення налаштувань

Завершіть всі налаштування згідно з керівництвом. Коли з'явиться повідомлення

"Configuration succeeded" ви зможете отримати доступ до мережі Internet.



Індикатори

Індикатор	Стан	Опис
Індикатор стану пристрою	Не горить	Маршрутизатор не увімкнений
	Горить	Маршрутизатор функціонує нормально
	Швидко блимає	Маршрутизатор вмикається або вимикається
	Повільно блимає	Немає доступу до мережі Internet
	Швидко блимає двічі	Маршрутизатор відновлює заводські налаштування або оновлюється.
	Повільно блимає один раз і швидко блимає тричі	Помилка внутрішньої мікропрограми

Поширені питання

Чому неможливо увійти на 192.168.110.1?

1. Перевірте, чи мережева карта сконфігурована як DHCP.
2. Переконайтесь, що комп'ютер підключений до одного з LAN портів і індикатор порту світиться; якщо ні – замініть кабель і спробуйте знову.

3. Знову увійдіть в браузер (рекомендовано використовувати Google Chrome) і спробуйте знову зайти на 192.168.110.1.
4. Скористуйтесь іншим браузером.
5. Замініть кабель або скористайтесь іншим комп'ютером.
6. Якщо вказані вище заходи не допомагають, відновіть заводські налаштування (натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку Reset).

Чому після налаштувань відсутній доступ до мережі Internet ?

1. Перевірте, чи підключений кабель і чи світиться відповідний індикатор порту.
2. Перевірте тип підключення до мережі Internet.
 - a. Якщо Internet провайдер надає обліковий запис/пароль, виберіть **PPPoE** і введіть наданий обліковий запис/пароль.
 - b. Якщо облікового запису немає, але комп'ютер може отримати доступ до мережі Internet через модем, виберіть **DHCP**.
 - c. Якщо Internet провайдер надає статичну IP-адресу, маску підмережі, шлюз та DNS, виберіть **Static IP** і введіть надані параметри.
3. Якщо проблеми з доступом до мережі Internet залишаються, зверніться до Internet провайдера.